

Sensotec



AMU8888
Thermomètre
d'ambiance
parlant – intérieur et
extérieur

- Annonce des températures intérieure et extérieure
- Voix agréable en anglais
- Annonce de la température à une heure déterminée, pouvant faire office de réveil
- Contrôle du volume on/off
- Marque : Cobolt

AA



AMU8888

Thermomètre d'ambiance parlant intérieur et extérieur

Caractéristiques techniques AMU8888	
Dimensions & poids	7,5 x 10,7 x 1,7 cm 100 g
Écran	Type : LCD
Affichage	Affiche la température & indique le niveau de la batterie
Batterie	Nécessite 2 piles AAA (fournies)
Fonctions	<ul style="list-style-type: none">• Bouton UP : permet de régler l'heure et d'activer ou désactiver l'alarme.• Bouton Mode : permet de basculer entre les différents modes du thermomètre.• Bouton DOWN : permet de faire défiler les minutes lors du réglage de l'heure.
Dans la boîte	<ul style="list-style-type: none">• un manuel• un CD contenant le mode d'emploi aux formats Word et Daisy



Annonce la températures aussi bien dans un environnement intérieur qu'extérieur via une voix féminine agréable en anglais. Vous pouvez contrôler le volume de la voix via le bouton on/off.

Annonce horaire de la température. Cet appareil peut vous annoncer la température au moment de la journée que vous avez programmé au préalable. En outre, il peut ain faire office de réveil.

Affiche la température clairement sur un écran large.

Une alarme peut être réglée pour avertir des températures supérieures à 38 degrés C ou inférieures à 0 degré C.

Sensotec Jambes
Rue de la Croix Rouge 39
B-5100 Jambes

Sensotec HQ
Vlamingveld 8 | B-8490 Jabbeke
www.sensotec.be

Consultants

T +32 81 71 34 60 Jambes | T +32 50 39 49 49 Jabbeke
E sales@sensotec.be

Service & Support

T +32 50 40 47 47 | E support@sensotec.be