

# Sensotec



AMU8888  
Thermomètre  
d'ambiance  
parlant – intérieur et  
extérieur

- Annonce des températures intérieure et extérieure
- Voix agréable en français.
- Annonce de la température à une heure déterminée, pouvant faire office de réveil.
- Contrôle du volume on/off.



# AMU8888

## Thermomètre d'ambiance parlant intérieur et extérieur



### Caractéristiques techniques AMU8888

Dimensions & poids	7,5 x 10,7 x 1,7 cm 100 g
Écran	Type : LCD
Affichage	Affiche la température & indique le niveau de la batterie
Batterie	Nécessite 2 piles AAA (non fournies)
Fonctions	<ul style="list-style-type: none"><li>• Bouton Heure/Alarme : permet de régler l'heure et d'activer ou désactiver l'alarme.</li><li>• Bouton Mode : permet de basculer entre les différents modes du thermomètre.</li><li>• Bouton Minute/hourly : permet de faire défiler les minutes lors du réglage de l'heure.</li></ul>
Dans la boîte	<ul style="list-style-type: none"><li>• un manuel</li><li>• un CD contenant le mode d'emploi aux formats Word et Daisy</li></ul>

Annonce la températures aussi bien dans un environnement intérieur qu'extérieur via une voix féminine agréable en français. Vous pouvez contrôler le volume de la voix via le bouton on/off.

Annonce horaire de la température. Cet appareil peut vous annoncer la température au moment de la journée que vous avez programmé au préalable. En outre, il peut ain faire office de réveil.

Affiche la température clairement sur un écran large.

Sensotec Jambes  
Rue de la Croix Rouge 39  
B-5100 Jambes

Sensotec HQ  
Vlamingveld 8 | B-8490 Jabbeke  
[www.sensotec.be](http://www.sensotec.be)

#### Consultants

T +32 81 71 34 60 Jambes | T +32 50 39 49 49 Jabbeke  
E [sales@sensotec.be](mailto:sales@sensotec.be)

#### Service & Support

T +32 50 40 47 47 | E [support@sensotec.be](mailto:support@sensotec.be)